



- ON/OFF Switch with Speed Settings
- Adjustable Tilt
- Quiet Vibration Free Performance
- All Metal Construction
- Metal Fan Blades
- Safety Grilles
- 120V A.G. / 60 Hz.



11/6/24 2:09 PM



airtek™
EL PODER DEL CONFORT EXTREMO

23 cm Ventilador de Alta Velocidad

Características:

- Interruptor ON/OFF con Configuraciones de Velocidad
- Inclinación Ajustable
- Funcionamiento Silencioso y Libre de Vibraciones
- Construcción Totalmente Metálica
- Aspas del Ventilador de Metal
- Rejillas de Seguridad
- 120V de Corriente Alterna / 60Hz.



Modelo ATF12



USO PREVISTO:

Este producto está destinado solo para uso en interiores en entornos residenciales y de oficina, no para aplicaciones industriales u otros usos comerciales. Utilícelo solo con cableado eléctrico que esté en buen estado de funcionamiento y cumpla con los códigos y ordenanzas aplicables. Si tiene alguna pregunta sobre si su cableado es adecuado, consulte a un electricista calificado.

Al usar su ventilador, debe seguir las INSTRUCCIONES que se detallan a continuación. Como parte de esas instrucciones, hemos utilizado la palabra "ADVERTENCIA" para indicar el nivel de peligro: ADVERTENCIA indica un peligro que, si no se evita, podría provocar lesiones o la muerte.

INSTRUCCIONES

- Al igual que con todos los electrodomésticos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de choque eléctrico, incendio o lesiones a las personas, incluidas las siguientes precauciones:
- Lea todas las instrucciones antes de usar este ventilador.
 - Use este ventilador solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar choque eléctrico, incendio o lesiones a las personas.
 - No opere el ventilador con un cable de alimentación dañado o después de que el ventilador presente fallas o haya caído de alguna manera.
 - Es necesario tener extrema precaución cuando un ventilador sea utilizado por o cerca de niños, personas discapacitadas o mascotas, y siempre que el ventilador quede funcionando sin supervisión.
 - No coloque el ventilador en una superficie pequeña, desigual o inestable que pueda hacer que el ventilador se incline o caiga.
 - Para un funcionamiento adecuado, el ventilador debe colocarse en una superficie lisa, no combustible y nivelada.
 - Siempre desenchufe el ventilador cuando no esté en uso, al moverlo de un lugar a otro, al ensamblar o desmontar piezas y antes de limpiarlo.
 - El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar riesgos.
 - No lo use en exteriores.
 - No coloque el ventilador en una ventana. La lluvia puede causar un peligro eléctrico (para modelos no de ventana).
 - No opere el ventilador con las protecciones de las aspas ni ningún dispositivo de seguridad quitado.
 - Evite el uso de alargadores debido al riesgo de incendio. Si debe usar un alargador, el cable debe tener un calibre mínimo de 14 y una potencia nominal de al menos 1875 vatios.
 - No pase el cable de alimentación debajo de las alfombras. No cubra el cable con alfombras u otros objetos similares. Coloque el cable lejos de áreas de tráfico donde no se tropiece con él.
 - No inserte ni permita que ningún objeto entre en las aberturas del ventilador. Hacerlo puede causar un choque eléctrico y/o un peligro de incendio. Evite el contacto con las partes móviles.
 - Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya brindado supervisión o instrucción sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
 - Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA: Peligro de Choque Eléctrico
Utilice su ventilador solo en ambientes secos. Este ventilador no está destinado para su uso en un baño, área de lavandería o ubicaciones similares, ni cerca de lavabos, lavadoras, piscinas u otras fuentes de agua. Nunca coloque el ventilador donde pueda caer en una bañera u otro receptáculo de agua. No lo utilice en ambientes húmedos, como sótanos inundados.
⚠ ADVERTENCIA: Superficies Calientes
No toque el motor del ventilador cuando esté en uso. Este motor se calienta cuando está en uso, para evitar quemaduras, no permita que la piel desnuda toque superficies calientes.
⚠ ADVERTENCIA: Peligro de incendio
Los ventiladores tienen partes de arco o chispa en su interior. No los utilice cerca de materiales combustibles, gases inflamables o fuentes de calor.
NO UTILICE en áreas donde se utilicen o almacenen gasolina, pintura o materiales inflamables. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera. No inserte ni permita que objetos extraños entren en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar un choque eléctrico, incendio o dañar el ventilador.
⚠ ADVERTENCIA: Peligro de Choque Eléctrico
No lo utilice con un cable o enchufe dañado. Utilícelo con un sistema eléctrico adecuado que cumpla con los códigos.
⚠ PRECAUCION: Para Prevenir El Choque Eléctrico
Este producto tiene un enchufe de dos clavijas polarizado (una clavija es más ancha que la otra) que debe insertarse completamente en un tomacorriente debidamente conectado a tierra. Este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si el enchufe todavía no encaja, consulte a un electricista calificado. No intente desactivar esta característica de seguridad.
⚠ ADVERTENCIA: Para Reducir El Riesgo de Incendio O Choque Eléctrico
NO utilice este producto con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
NO OPERE ningún ventilador con un cable o enchufe dañado o después de que el ventilador presente fallas, haya caído o esté dañado de alguna manera. No opere el ventilador con una aspa rota, jaula de seguridad rota ni ninguna imperfección visual. Desconecte la alimentación antes de realizar reparaciones. Para reparaciones cubiertas por la garantía, consulte la declaración de garantía. Para todas las demás reparaciones, comuníquese con el Servicio al Cliente de Comfort Zone por teléfono o correo para obtener información y asistencia.
NO pase el cable de alimentación debajo de la alfombra. NO cubra el cable con alfombras, corredores u objetos similares. Coloque el cable lejos del área de tráfico donde no pueda tropezarse con él. Evite el uso de alargadores debido al riesgo de incendio. Si es necesario utilizar un alargador, el cable debe tener un calibre mínimo de 14 y una potencia nominal de al menos 1875 vatios. No utilice un alargador a menos que el enchufe pueda insertarse completamente en su receptáculo. Desenchufe el ventilador cuando no esté en uso. No opere el ventilador con su ventilación obstruida.

USO:

Operación del Ventilador: Siempre opere el ventilador en posición vertical siguiendo todas las instrucciones y recomendaciones que se encuentran en este manual.

Ubicación del Ventilador: Coloque el ventilador en el área de la habitación que proporcione enfriamiento adecuado.

Conexión del Ventilador: Enchufe el ventilador directamente en una toma de corriente de pared de 120 voltios A.C., 60 Hz. Asegúrese de que el enchufe encaje firmemente en la toma. Una conexión floja puede causar sobrecalentamiento y dañar el enchufe o el ventilador.

Nota: Para evitar sobrecargar un circuito, no enchufe el ventilador en un circuito que esté sirviendo a otras necesidades eléctricas.

Encendido del Ventilador: Para encender el ventilador, gire el interruptor desde la posición APAGADO a la velocidad deseada del ventilador.

Apagado del Ventilador: Para apagar el ventilador, gire el interruptor desde la configuración actual de velocidad del ventilador hasta la posición de apagado. Desenchufe el enchufe de la toma de corriente.

Nota: Algunos modelos vienen con un enchufe en el que se puede reemplazar un fusible. Si su modelo tiene esto, lea y siga las siguientes instrucciones para reemplazar el fusible.

Este producto utiliza protección contra sobrecarga (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se quema, desenchufe el producto de la toma de corriente. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio del usuario (siga la marca del producto para la calificación correcta del fusible) y verifique el producto. Si el fusible de reemplazo se quema, puede haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado o devuelto a un centro de servicio autorizado para su examen y/o reparación.

Reemplazo del Fusible:

1. Sujete el enchufe y retirelo del receptáculo u otro dispositivo de toma de corriente. No desenchufe tirando del cable.
2. Abra la tapa del fusible deslizando la cubierta de acceso del fusible en la parte superior del enchufe hacia las aspas. Ver Fig. 2.
3. Retire cuidadosamente el fusible. Use una herramienta pequeña para separar el extremo del fusible de la cavidad del soporte. Tenga cuidado de no romper la ventana de vidrio.
4. Reemplace el fusible. ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo con un fusible idéntico de 2,5 o 5,0 amperios, 125 voltios (3,6 mm x 10 mm). Asegúrese de que el fusible esté correctamente encajado en su cavidad.
5. Cierre la tapa del fusible deslizandola de vuelta a su posición cerrada original.



Imagen A



Tapa deslizando para abrir
Imagen B



Imagen C

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza y Precaución: Antes de limpiar el ventilador, asegúrese de desconectar el cable de alimentación del enchufe. Desenrosque y retire solo la parrilla frontal. Limpie la parrilla y la superficie de las aspas del ventilador con un paño limpio y húmedo. No use productos químicos abrasivos o limpiadores fuertes. NO SUMERJA EL VENTILADOR NI NINGÚN CABLE EN AGUA. Vuelva a colocar la parrilla frontal antes de usar el ventilador. Permita que el ventilador se seque completamente antes de usarlo. La limpieza periódica de la parrilla con una aspiradora evitará la acumulación de polvo. El motor no requiere mantenimiento, limpieza ni lubricación interna.

Mantenimiento: Los cojinetes internos del motor están lubricados permanentemente en fábrica y no requieren lubricación adicional.

Reparaciones: NO OPERE EL VENTILADOR SIN LA PARRILLA EN SU LUGAR. NO USE EL VENTILADOR SI HA TENIDO UN MAL FUNCIONAMIENTO O HA SUFRIDO DAÑOS DE NINGUNA MANERA.

Almacenamiento: Guarde el paquete original para almacenar el ventilador. Enrolle y ate el cable de alimentación para evitar daños durante el almacenamiento.

GARANTÍA LIMITADA

Esta unidad se garantiza al comprador minorista original contra defectos de calidad o de mano de obra durante un período de un año a partir de la fecha de compra original. Si esta unidad falla por un defecto de fabricación dentro de los 30 días de la compra, devuelva la unidad, con su recibo, al minorista. Después de 30 días, pero dentro del período de garantía, si la unidad se compró dentro de Estados Unidos continental, devuélvala, con flete prepago, a Tzumi® Innovations para su reparación o reemplazo. Si la unidad se compró fuera de Estados Unidos continental, devuélvala al lugar de compra. Esta garantía no cubre daños causados por uso indebido, abuso, sobrecalentamiento o alteraciones. Las reparaciones realizadas por personas ajenas a Tzumi® Innovations no están cubiertas por esta garantía. Tzumi® Innovations no se considerará responsable por ninguna pérdida debida al manejo negligente. Por el presente documento, la duración de todas las garantías implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad y de adecuación de propósito, si corresponde, queda limitada al período de un año a partir de la fecha de la compra minorista original. Algunos estados no permiten limitaciones en el tiempo de duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones que anteceden pueden no aplicarse a su caso. Por el presente documento, quedan eximidos y excluidos los daños incidentales o consecuenciales que surjan de una violación de garantías explícitas o implícitas. Algunos estados no permiten la exclusión de la limitación de daños incidentales o consecuenciales, de modo que esta limitación o exclusión puede no aplicarse a su caso. Al vencer esta garantía, se cancelarán todas las responsabilidades de ese tipo. No hay ninguna otra garantía explícita o implícita.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener también otros derechos que varían de un estado a otro. No hay mecanismos informales para conciliar discrepancias. Esta garantía limitada se otorga en lugar de otras garantías.

tzumi® Innovations
New York, NY 10016, USA
www.airtekcomfort.com

Atención al cliente:
1-855-GO-**tzumi®** (1-855-468-9864)
support@tzumi.com