

PRO | **fit**TM

**RELOJ INTELIGENTE CON
AUDÍFONOS INALÁMBRICOS**



GUÍA DEL USUARIO



¡Felicidades!

Te presentamos a tu nuevo compañero de entrenamiento todo en uno. El **reloj inteligente PRO-fit™ 2 en 1 con audífonos inalámbricos** está diseñado para los amantes del fitness, ya que ofrece seguimiento en tiempo real y audio envolvente, a la vez que reduce la necesidad de llevar un equipo adicional. Sincronízalo fácilmente con dispositivos iPhone® o Android para monitorear tus métricas de salud y tu progreso diario a través de una aplicación complementaria que te ayuda a mantenerte enfocado.

Bienvenido a PRO-fit.

¡Empecemos!

CORREA DE
RELOJ

RELOJ
INTELIGENTE



AUDÍFONOS



BOTÓN DE
ENCENDIDO



CABLE
DE CARGA

CORREA DE RELOJ
DE REPUESTO



MEJORES RESULTADOS PARA TUS OBJETIVOS DE FITNESS

LO QUE INCLUYE

- Reloj inteligente PRO-fit con audífonos
- 2 correas de reloj
- Cable de carga
- Guía del usuario

CARACTERÍSTICAS

- Reloj inteligente con diseño integrado para cargar y guardar los audífonos
- Interfaz de control táctil en los audífonos
- Aplicación de fitness complementaria
- Compatibilidad multiplataforma (iOS y Android)

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tienes preguntas sobre la configuración de este producto, estamos aquí para ayudarte. Llámarnos o envíanos un correo electrónico, y un representante de atención al cliente con experiencia estará encantado de ayudarte: 1-855-60-TZUMI o support@tzumi.com.

MONTAJE DEL RELOJ

1. Alinea un extremo de la barra elástica de la correa con el orificio del brazo de la correa.
2. Tira hacia atrás de la barra elástica e inserta el otro extremo de la correa para fijar el brazo firmemente en su lugar. Escucharás un clic.
3. Repite estos pasos para colocar la otra correa. También puedes seguir los pasos en orden inverso para quitar o cambiar las correas.



CARGA DEL DISPOSITIVO

Carga del reloj inteligente

- Conecta un extremo del cable de carga incluido a la parte posterior del reloj y el otro extremo a una fuente de alimentación USB.
 - a. Mientras el reloj se carga, el indicador de batería se mostrará en la parte superior izquierda de la pantalla, junto con la hora actual.

Carga de los audífonos

- Abre el broche del reloj y retira la película protectora de los audífonos. Cierra el broche con los audífonos dentro.



CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO

Conexión al Bluetooth

El reloj y los audífonos deben emparejarse individualmente.

1. Mantén presionado el botón de encendido para ENCENDER el reloj.
2. Activa la función Bluetooth de tu dispositivo móvil, busca y selecciona **"Profit Smartwatch"** o **"Profit Earbuds"** en la lista de dispositivos Bluetooth de tu dispositivo y sigue las instrucciones para completar el proceso de emparejamiento. La pantalla mostrará "Conectado".

NOTA:

- Después de emparejarse correctamente una vez, tus dispositivos se recordarán. No será necesario volver a emparejarlos.

Descarga y conexión a la app

- Para descargar la app, escanea el código QR en la interfaz del reloj al encenderlo por primera vez. También puedes escanear el código QR de la derecha. A continuación, sigue las instrucciones en la app para configurar tu reloj inteligente.



Descargar la app
Heylink





00:32:08

1
Kcal

1386
BPM


00'00
Speed

03.04
KMI


09:24

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO: RELOJ INTELIGENTE

- Mantén pulsado el botón de encendido para ENCENDER/APAGAR el reloj.
- Pulsa el botón de encendido para que la pantalla se ilumine.
- Pulsa el botón de encendido una vez para ir a la pantalla de inicio y vuelve a pulsarlo para acceder al menú.



- Desliza hacia abajo para ver las notificaciones de mensajes.
- Desliza hacia arriba para acceder al centro de control.
- Desliza hacia la derecha para acceder a la función de accesos directos.
- Desliza hacia la izquierda para acceder al menú de funciones.
- Mantén pulsada la pantalla para cambiar de esfera.



GUÍA DE FUNCIONAMIENTO: AUDÍFONOS



Ambos audífonos:

- Toca una vez para reproducir/pausar música o para contestar/terminar llamadas.
- Toca tres veces para activar el Asistente Virtual.



Audífono izquierdo:

- Toca dos veces para retroceder o ir a la pista anterior.
- Mantén pulsado para bajar el volumen.



Audífono derecho:

- Toca dos veces para avanzar rápidamente o pasar a la siguiente pista.
- Mantén pulsado para subir el volumen.

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO: FUNCIONES DEL RELOJ INTELIGENTE



1. Actividad: Registra tu actividad diaria.



2. Alarmas: Añade una alarma.



3. Calculadora: Usa la calculadora.



4. Calendario: Consulta y actualiza tu calendario.



5. Control remoto de la cámara: Úsalo como control remoto y temporizador de la cámara.



6. Reloj: Consulta la hora actual.



7. Personalización del reloj: Personaliza la hora de tu reloj.



8. Contactos: Consulta la información de tus contactos.



9. Linterna: Convierte la pantalla del reloj en una linterna. Desliza para ver los diferentes ajustes de luz. Toca para ajustar el brillo.



10. Frecuencia cardíaca: Mide tu frecuencia cardíaca



11. Idioma: Configura tus preferencias de idioma

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO: FUNCIONES DEL RELOJ INTELIGENTE



12. Mensajes: Lee los mensajes



13. Atención plena: Practica la atención plena



14. Música: Añade y reproduce música



15. Teléfono: Responde y realiza llamadas



16. Ajustes: Configura los ajustes



17. Sueño: Registra tus patrones de sueño



18. Cronómetro: Usa el cronómetro



19. Temporizador: Configura un temporizador



20. Clima: Consulta el clima



21. Entrenamiento: Inicia un entrenamiento desde las opciones predefinidas para registrar tu actividad




22. Presión arterial: Toma la presión arterial

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO: APLICACIÓN DE FITNESS

Página de inicio:

Al usar el reloj, tus pasos, frecuencia cardíaca y patrones de sueño aparecerán en la página de inicio de la aplicación, junto con el último entrenamiento registrado. Puedes acceder a cualquiera de estas métricas para ver tu progreso diario, semanal, mensual y anual.

Nota: Puedes personalizar tus objetivos de pasos en el contador de pasos.



GUÍA DE FUNCIONAMIENTO: CONTINUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE FITNESS

Dispositivo:

En la página principal del dispositivo, puedes personalizar y acceder a las siguientes configuraciones:

- **Visualización de la esfera del reloj:** Elige la configuración de visualización de la esfera.
- **Notificaciones de mensajes:** Permite o desactiva las notificaciones de mensajes de aplicaciones específicas.
- **Contactos frecuentes:** Agrega o elimina contactos.
- **Alarma:** Configura y personaliza varias alarmas.
- **Buscar reloj:** Al seleccionar esta opción, el reloj sonará. Pulsa **DETENER** en la esfera del reloj cuando lo encuentres.
- **Configuración del dispositivo:**
 - Cambia el nombre del dispositivo y activa los recordatorios de desconexión.
 - También puedes activar o desactivar las notificaciones push del clima.
- **Actualización de firmware:** Comprueba si hay actualizaciones de firmware disponibles e instálalas.




GUÍA DE FUNCIONAMIENTO: CONTINUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE FITNESS

Centro personal:

En la página del Centro personal, puedes acceder a la siguiente configuración relacionada con tu cuenta:

- **Datos personales:** Introduce tu nombre/apodo, género, fecha de nacimiento, altura y peso.
- **Configuración de preferencias:** Introduce tu altura (cm/pies), peso (kg/libras) y distancia (km/millas).
- **Configuración:** Introduce tu objetivo de pasos, cambia tu contraseña, borra la caché, cierra sesión o cancela tu cuenta.
- **Ayuda y comentarios:** Accede a la lista de preguntas frecuentes.
- **Configuración de idioma:** Selecciona tu idioma.
- **Comprobar actualizaciones:** Asegúrate de que el software esté actualizado.
- **Conócenos:** Accede a la información de la aplicación, el Acuerdo de usuario y la Política de privacidad.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpia el producto suavemente con un paño seco periódicamente para evitar la acumulación de polvo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de usar este producto, lea atentamente las siguientes precauciones de seguridad y guarde esta guía del usuario para futuras consultas.

- No utilice los audífonos si la imposibilidad de oír los sonidos del entorno puede suponer un peligro para usted o para los demás. Esto incluye, entre otros, andar en bicicleta, caminar en o cerca del tráfico, o trabajar en una obra de construcción o en las vías del tren.
- No escuche música a un volumen alto durante periodos prolongados.
- No utilice este dispositivo para ningún otro fin que no sea el previsto.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor, la luz solar directa, la humedad, el agua o cualquier otro líquido.
- No utilice este dispositivo si está mojado para evitar descargas eléctricas, lesiones personales o daños al dispositivo.
- No utilice el dispositivo si presenta algún daño aparente. Las reparaciones de equipos eléctricos deben ser realizadas únicamente por un electricista cualificado. Las reparaciones incorrectas pueden suponer un grave riesgo para el usuario.
- Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños. Este dispositivo no es un juguete.
- No sumerja el producto ni ninguno de sus componentes en el agua. No utilice productos químicos nocivos ni agentes de limpieza.

ADVERTENCIA DE LA FCC

Declaraciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) sobre la exposición a radiofrecuencia

Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse manteniendo una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo o las personas cercanas. Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar este equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC y con los estándares de las especificaciones de estándares de radio (RSS por sus siglas en inglés) exentos de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/televisión con experiencia.

AVISO LEGAL

Esta unidad y su aplicación complementaria no son dispositivos médicos. Los datos obtenidos durante su uso son solo de referencia y no deben utilizarse para diagnóstico clínico, investigación médica, diagnóstico ni tratamiento.

ESPECIFICACIONES

- Entrada: 5 V/0,35-0,4 A
- Capacidad de la batería:
 - Reloj: 240 mAh
 - Audífonos: 28 mAh
- Tiempo de carga:
 - Reloj: 1-2 horas
 - Audífonos: 1 hora
- Duración de la batería:
 - Reloj: 2 días
 - Audífonos: 3-4 horas
- Dimensiones: 4,5 x 27 cm
- Peso: 0,5 kg

Reloj inteligente Pro-fit™ con audífonos inalámbricos. Distribuido por Tzumi Electronics LLC, Nueva York, NY 10016. ©Copyright 2026. Todos los derechos reservados. Hecho en China. Todas las demás marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Las imágenes mostradas son solo para fines ilustrativos. El producto real puede variar debido a mejoras en el producto. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Para más productos e innovaciones,
visita tzumi.com

tzumi®
live awesome.®